

FICHA TÉCNICA

TERMÓMETRO ELITECH WT-1

PARÁMETROS

Rango
de temperatura

-50 °C + 300 °C (-58 °C + 572 °C)

Tasa de distinción:

0,1 °C

Precisión:

(-20 °C 80 °C) ± 1 °C

Voltaje de
alimentación:

CC 1,5 V



GOLTECH
Soluciones que forman el futuro de su empresa

Elitech[®]

FUNCIONES

- Memoria de la última medición
- Medición y visualización de bajo voltaje
- Ahorro de energía: apagado automático después de 15 minutos de inactividad
- Visualización de fallas del sensor
- Cambiar entre °C y °F



DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

- [ENCENDIDO / APAGADO]: presione la tecla para encender / apagar el termómetro. Cuando se enciende, muestra la última temperatura de medición. durante 1,5 segundos y luego entra en modo de medición. Apagado automático después de 15 minutos de inactividad.
- [°C / °F]: En el modo de visualización de temperatura presione la tecla para cambiar entre °C y °F.
- Medición y visualización de bajo voltaje: cuando el voltaje es menor que la pantalla LCD de 1.3V muestra "LOW".
- Muestra E00 cuando el sensor está en circuito abierto o por debajo de rango de medición; Mostrar E11 cuando el sensor está en cortocircuito o superior al rango de medición.