

Medidor de espesor de revestimiento de pintura



Medidor de espesor de pintura de revestimiento

Para comprobar el grosor de pintura de vehículos, pintura usada, recubrimiento en polvo, aluminio anodizado, asientos de estadio, cobertizos al aire libre, muebles, columpios, armarios, taquillas, ordenadores y electrodomésticos.



Marca: R&D
Modelo: TC-100

Características

- Pantalla fácil de lectura, muestra el tipo de metal, modo de trabajo, número, estado de la batería y lecturas en unidades μm o mils.
- Soporte técnico basado en línea rápido y amigable.
- Lectura automática de acero y aluminio.
- Medidor de espesor de pintura de revestimiento.
- Diseñado con tecnología dual.
- No destructivo.
- Reconocimiento automático para sustratos ferrosos como no ferrosos.
- Comprueba la pintura de los automóviles para asegurarte de que cada panel tiene el mismo grosor de pintura.



Dimensiones del producto: 16.8 x 4.5 x 12.9 cm.

Peso del producto: 240.4 gramos

Pilas: 2 AAA necesaria

Fabricante: **R&D**

Más descripciones del producto:

El medidor de espesor de profundidad TC100 Automotive Paint permite al usuario identificar rápidamente en el vehículo daños no notificados en informes de estado público o comercial, incluyendo: retrabajo oculto, daños por impacto del vehículo, repulverización del vehículo y paneles llenos de carrocería.

Activar/desactivar el medidor de espesor de pintura:

Para encender, presione la tecla de encendido/apagado durante más de 0,5 segundos.

Para desactivar, mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado hasta que la pantalla esté en blanco.

El medidor de espesor de pintura se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad.

Consejos:

Retire las baterías del medidor de espesor de pintura y guárdelas por separado si el producto va a permanecer sin usar durante un largo período de tiempo.

Contenido del paquete:

- 1 medidor de espesor de pintura para revestimiento de coche TC100.
- 1 sustrato de aluminio.
- 1 sustrato de hierro.
- 1 caja de paquete.
- 5 películas de recubrimiento de calibración.
- 1 manual de idioma.
- Baterías de 9 V.

