



Anemómetro

PCE-VA 10

El anemómetro PCE-VA 10 destaca por su excelente relación calidad/precio. El anemómetro PCE-VA 10 combina precisión, un uso amplio y la posibilidad de sacar el valor promedio. Podrá leer los valores en la gran pantalla LCD. Incluso en condiciones luminosas adversas podrá leer los datos del anemómetro PCE-VA 10 gracias a su pantalla retroiluminada. El anemómetro destaca por su precisión, lo que proporciona unos datos óptimos. Además de la medición de la velocidad del aire, también mide el caudal y la temperatura del aire. La frecuencia de medición es de un segundo, lo que permite tener una lectura en tiempo real. El anemómetro PCE-VA 10 forma parte del equipamiento básico de un técnico y para el control de sistemas de ventilación y climatización. El anemómetro también se usa en la investigación institucional y el desarrollo. La rueda alada robusta permite una medición precisa y de alta reproducibilidad. Si le indica al anemómetro un área le calculará el caudal en m^3/min . El equipo se envía para que simplemente lo saque y lo pueda empezar a usar. Con el anemómetro PCE-VA 10 hemos sacado al mercado un equipo muy competente, gracias a su ínfimo ínfimo y su fácil manejo

- ▶ Velocidad de aire y temperatura
- ▶ Apto para bajas velocidades de aire
- ▶ Unidades: m/s, km/h, ft/min, knot, mph
- ▶ Gran pantalla LCD
- ▶ Valores MAX / MIN
- ▶ Función Data-Hold
- ▶ Niveles de velocidad de viento
- ▶ Alta precisión

Características técnicas

Rango

Velocidad del aire	0,3 ... 45 m/s
Caudal	0,001 ... 9999 m ³ /min
Temperatura	-30 ... +60 °C / -22 ... +140 °F

Precisión

Velocidad del aire	±3 % + 0,1 m/s
Temperatura	±1,5 °C / ±2,7 °F

Resolución

Velocidad del aire	m/s: 0,01, km/h: 0,1, ft/min: 1, knots: 0,1 mph: 0,1
Caudal	cmm: 0,001, cfm: 0,001
Temperatura	0,1 °C

Especificaciones técnicas generales

Temperatura en funcionamiento / almacenamiento	-10 ... +60 °C / -14 ... +140 °F
Humedad relativa máxima	≤90 % H.r. (sin condensar)
Cuota de medición	1 s
Medición promedio	Cada 30 mediciones
Alimentación	Batería de 9 V
Desconexión automática	A los 15 min.
Dimensiones	185 x 66 x 33 mm
Peso	311 g

Contenido del envío

1 x Anemómetro PCE-VA 10
1 x Sonda con cable de 1,5 m
1 x Batería
1 x Maletín
1 x Instrucciones de uso

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones