

TEMTOP M100

2.^a Generación

Monitor inteligente de sobremesa 7 en 1 con pantalla táctil de 7", WiFi y app: mide en tiempo real lo que respiras y convierte el aire en un argumento de venta.

CO₂

PM2.5

PM10

HCHO

Temperatura

Humedad



7 sensores · 1 dispositivo

PARÁMETROS MEDIDOS · POR QUÉ IMPORTAN

Lo que no se mide, no se puede mejorar

PM2.5

Partículas finas que penetran en pulmones y sangre; irritación, asma y riesgo cardiovascular.

PM10

Polvo, polen y partículas gruesas que irritan ojos, nariz y vías respiratorias.

CO₂

En exceso reduce la concentración y el rendimiento; señala mala ventilación.

HCHO

Formaldehído de muebles, pinturas y textiles; irritante y contaminante interior común.

Temperatura

Clave para el confort térmico y la productividad en el ambiente de trabajo.

Humedad

El exceso favorece moho y ácaros; la falta reseca las vías respiratorias.

≈ 90% del tiempo lo pasamos en interiores.

DESTACADOS DE VENTA

Tecnología profesional, lista para vender



- **Sensores de primer nivel** NDIR SenseAir (CO₂), Dart (HCHO) y sensor láser Temtop para PM.
- **Alarma audible + indicador de color** Umbrales ajustables que avisan al superar el límite.
- **Conectividad WiFi + app** Monitoreo en tiempo real desde tu smartphone, con avisos en casa o en remoto.
- **Calibración integrada** Función de calibración de CO₂ y HCHO para lecturas fiables.
- **Pantalla táctil de 7" y multi-sala** Monitor de sobremesa inteligente; ampliación multi-sala por LoRa con sensores P1/P2.

APLICACIONES

Hogar · Oficina · Laboratorio · Escuelas · Exteriores

ESPECIFICACIONES CO₂ 0–5000 ppm · PM2.5/PM10 0–999 µg/m³ · Temp. 0–50 °C · Humedad 0–99.9 % RH · Pantalla táctil 7" · WiFi · multi-sala LoRa (P1/P2)